



取 付 説 明 書 CNCブリードキャップ

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。取り付け、取り扱いは台紙裏面記載の禁止、注意事項を必ず良く読んでから行って下さい。

製品・取付についての注意

※車両装着後はいかなる場合であっても一切のクレームはお受け出来ませんのでご了承下さい。ご使用に関しては全ての責任を使用者本人が負担し、ご理解の上でご使用下さい。

※取付前に必ず商品のセット内容をご確認下さい。万一お気づきの点がございましたらお買い求めの販売店にご相談下さい。

※走行中に異常が発生した場合は、すみやかに安全な場所に停車して異常箇所を点検して下さい。

※仕様・外観・価格は改良のため予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。

セット内容

○CNCブリードキャップ x 2

取 付 方 法

○ノーマルのブリードキャップを取り外し、CNCブリードキャップを取り付けて下さい。

※固くて入りにくい場合はまずアルミキャップ部を外してゴムキャップだけ先に取り付け、後からアルミキャップをはめるようにして下さい。この際、中の空気が抜けるようにアルミキャップを押し回しながら根本ぴったりまではまるように入れて下さい。