



取付説明書

 **brembo** レバーピボットピン

Corza Corta/RCS マスター ブレーキ/クラッチ

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。取り付け、取り扱いは台紙裏面記載の禁止、注意事項を必ず良く読んでから行って下さい。

製品・取付についての注意

※この製品はレーシングパーツです。装着した車両での一般公道走行は出来ません。また、製品に関わるその他のクレームは一切お受け出来ません。また、車両装着後はいかなる場合であっても一切のクレームはお受け出来ませんのでご了承下さい。ご使用に関しては全ての責任を使用者本人が負担し、ご理解の上でご使用下さい。

※取付前に必ず商品のセット内容をご確認下さい。万一お気づきの点がございましたらお買い求めの販売店にご相談下さい。

※走行中に異常が発生した場合は、すみやかに安全な場所に停車して異常箇所を点検して下さい。

※仕様・外觀・価格は改良のため予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。

セット内容

○レバーピボットピン x 1

取付方法

- ①ノーマルのレバーピボットピンを取り外します。
- ②弊社レバーピボットピンに薄くグリスを塗布して取り付けます。はみ出たグリスは拭き取って下さい。
- ③レバーを握り異常なガタや引っ掛かりが無い事を確認して下さい。

※定期的にピンのガタや引っ掛かりを点検して下さい。